

Промышленный газоанализатор ОПТИМА7 (Сборка - Германия)
СПЕЦКОМПЛЕКТ ПО ЦЕНЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ДЛЯ НАЛАДКИ
 Внесен в Госреестр СИ. Рекомендован НИИ «Атмосфера» для экологических измерений

Масса 850 г



Набор наладчика в кейсе



- Любые типы топлива
- Все типы котлов и печей
- Срок службы не менее 10 - 12 лет
- Защита от хим. недожога сенсора CO (продувка-разбавление пробы)

Встроенная память на 16.000 измерений + SD карта 2 Гб (данные в Excel)



Встроенный модуль Bluetooth для передачи данных



Промышленный газоанализатор ОПТИМА7 Арт. 410031

Комплект для наладчика по специальной цене:

- ОПТИМА 7: графический цветной дисплей, русская версия.
- Установлены сенсоры: O2, CO, NO

!!! СЕНСОРЫ НА 6 ЛЕТ РАБОТЫ !!! в т. ч. СЕНСОР O2

- Защита сенсора CO от «хим» недожога вторым насосом
- Сенсор NO (0 – 5.000ppm) с возможностью расчета NOx
- 2 зонда в комплекте:** Модульный газозаборный зонд со съемной трубкой 300/8 до 650 °С, со шлангом 2,7 м. + короткий зонд Т воздуха.
- Измеряет: газы: O2, CO, NO,
- 2 канала температуры / дифференциальная температура, тяга / давление / дифференциальное давление
- Рассчитывает: CO2, альфа, потери, эффективность сгорания, соотношение CO/CO2, точку росы, NOx.
- Аккумулятор на 15 часов работы, заряд от 220В или USB
- Память на 16.000 измерений + SD карта 2 Гб (данные в Excel)
- Интерфейсы: ИК для принтера + мини USB для ПК + Bluetooth
- Функция «Поиск центра газового потока»
- Встроенный тест герметичности газового тракта
- Кейс пластиковый
- Модуль Bluetooth для дистанционного управления от смартфона
- Стойкий к тяжелым условиям: антиударный магнитный корпус, влагостойкая клавиатура, мощный конденсатосборник с коннекторами и элементами из нержавеющей стали.
- Возможность работать в мороз: до минус 15 °(с термочехлом)
- Выполняется требование приборов для наладки: диапазон измерения CO не менее чем 10.000 ppm (при разрешении 1 ppm)
- Подходит для всех видов котлов и печей

Удобное меню дисплея. Настаивается Пользователем

Программа 1, Природн. газ Н	
T-газа [°C]	187.2
T-воздуха [°C]	20.1
CO2 [%]	9.7
Потери [%]	7.9
O2 [%]	3.7
Тяга [гПа]	36.4
Стоп	сохранить > буфер

Память	
Ввод имени блока	
Удалить все блоки	
Просмотр измерений	
Удалить измерения	
Измерения на SD карту	
Информация о памяти	
измерение	блоки сервис

Тест герметичности	
Герметично!	
Удал. контр. колпачок	

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОПТИМА7 O2, CO (10. 000ppm), NO (4. 000ppm)
 Набор наладчика в кейсе 410031

Цена ЕВРО (с НДС)

1.900,-